DS-13　ダンパーストッパー
取扱説明書

注意事項：1．DS−13をダンパーのシャフトに取り付け、ハンドルを手でシッカリと締め付けてください。

2.軽～普通車や大型バスに使用しているダンパー(シャフト径φ13㎜以下)の仮固定以外のご使用は商品の破損及び事故の原因となりますのでお止めください。

3.作業中は誤ってネジを緩めない様に注意してください。

4.ラダー(はしご)付きのバックドアのダンパー交換時には1本のダンパーに対して『2個』使用してください。
【はしごの想定重量＝7kg】

江東産業株式会社

DS-13　ダンパーストッパー
取扱説明書

注意事項：1．DS−13をダンパーのシャフトに取り付け、ハンドルを手でシッカリと締め付けてください。

2.軽～普通車や大型バスに使用しているダンパー(シャフト径φ13㎜以下)の仮固定以外のご使用は商品の破損及び事故の原因となりますのでお止めください。

3.作業中は誤ってネジを緩めない様に注意してください。

4.ラダー(はしご)付きのバックドアのダンパー交換時には1本のダンパーに対して『2個』使用してください。
【はしごの想定重量＝7kg】

江東産業株式会社

DS-13　ダンパーストッパー
取扱説明書

注意事項：1．DS−13をダンパーのシャフトに取り付け、ハンドルを手でシッカリと締め付けてください。

2.軽～普通車や大型バスに使用しているダンパー(シャフト径φ13㎜以下)の仮固定以外のご使用は商品の破損及び事故の原因となりますのでお止めください。

3.作業中は誤ってネジを緩めない様に注意してください。

4.ラダー(はしご)付きのバックドアのダンパー交換時には1本のダンパーに対して『2個』使用してください。
【はしごの想定重量＝7kg】

江東産業株式会社

DS-13　ダンパーストッパー
取扱説明書

注意事項：1．DS−13をダンパーのシャフトに取り付け、ハンドルを手でシッカリと締め付けてください。

2.軽～普通車や大型バスに使用しているダンパー(シャフト径φ13㎜以下)の仮固定以外のご使用は商品の破損及び事故の原因となりますのでお止めください。

3.作業中は誤ってネジを緩めない様に注意してください。

4.ラダー(はしご)付きのバックドアのダンパー交換時には1本のダンパーに対して『2個』使用してください。
【はしごの想定重量＝7kg】

江東産業株式会社