KOTO

FCシリーズ

燃料ケースレンチ


取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。


※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。


※ 車両側に関する使用方法等は各整備書等をご確認ください。


FC-19



FC-27



FC-51



FC-80



FC-85



FC-88



FC-95



FC-100



FC-100H



FC-102


FC-105


FC-107


FC-109



FC-110


FC-200



※下記車両は一例です。他の車両にも使用できる場合や、同じ型式でも対応出来ない場合があります。

型式	車種		車両型式例	エンジン型式	設置場所
FC-19	日野・トヨタ	デュトロ・ダイナ・トヨエース	XK/XZ系	N04C	エンジン
FC-27	いすゞ	エルフ	NKR-88	4JZ1	
FC-51	ふそう	キャンター・ローザ	SKG	4P10	
FC-80	UD	ビックサム・クオン	CD/CF/CG/CV/CW/VX系	GH11.13	
FC-85	日野・トヨタ	デュトロ・ダイナ・トヨエース	XK/XZ系	N04C	燃料タンク付近
FC-88	いすゞ・UD	エルフ・コンドル	NHR-85/NHS85/NKR85	4JJ1	
FC-95	UD	クオン・SLF	2PG-CV4BA	GH8	
FC-100	ふそう	キャンター・グレート	FB/FD/FE/FP/FR/FS/FT/FW/FX/FY	8M21.22/8DC/10M21	
FC-100H	ふそう	キャンター・グレート	FE/FG/FK/FL/FM/FQ	4M50/6M60	
FC-102	いすゞ	エルフ	NLR	4JJ1	
FC-105	いすゞ	エルフ・フォワード	NPR70/FRR34S/FRP90	4HK/6HK	
FC-107	日野	レンジャー	FC/FD	J07E	
FC-109	日野	デュトロ	XK/XZ系	N04C	バッテリー付近
FC-110	UD	コンドル	LK/MK/PK/PW	GH5TA/GH7TA.B	燃料タンク付近
FC-200	トヨタ	ハイエース	200系	1GD	


～使用方法～



①. 燃料ケースに合うレンチをケースに対して水平に奥までシッカリと取り付けます。
【右イラスト参照】



燃料ケースに取り付ける際『隙間』『斜め掛け』では使用しないでください。
ケースが破損してしまします。



②. 燃料レンチの口部にラチェット等の工具で緩め(締め)方向に廻します。

※ 緩める際には急激に力を加えるとケースが破損してしまう恐れがありますのでご注意ください。

～使用上の注意事項～

※各車両に合う専用のレンチをご使用ください。

※燃料ケースを脱着する際は慎重に作業してください。
急激な力を入れると燃料ケースが破損する恐れがあります。

※燃料ケースの突起部に均等に力が掛かる様にしてください。

※落下等の強い衝撃を与えないでください。
変形・破損してしまう恐れがあります。

※車両に関する作業要領は各車両メーカーの整備書をご確認ください。