KOTO

GBW-1012


(トラック用)ブレーキレンチ

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。



～使用上の注意事項～

※本製品はトラック用ブレーキプラグ(H10㎜・H12㎜)専用のレンチです。
他の用途には使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足しての作業は行わないでください。

※ハンマー等で叩かないでください。

※削る・曲げる等の加工改造は行わないでください。

※ブレーキプラグの六角部に合ったサイズのレンチサイズを使用してください。

※ブレーキプラグの六角部にシッカリと奥まで差し込んで使用してください。

※本製品は消耗品です。

※使用時にレンチと車両側に手等を挟まない様に注意して作業してください。

※車両の構造等により使用できない場合もあります。

江東産業株式会社

20171117.A.KP

KOTO

GBW-1012


(トラック用)ブレーキレンチ

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。



～使用上の注意事項～

※本製品はトラック用ブレーキプラグ(H10㎜・H12㎜)専用のレンチです。
他の用途には使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足しての作業は行わないでください。

※ハンマー等で叩かないでください。

※削る・曲げる等の加工改造は行わないでください。

※ブレーキプラグの六角部に合ったサイズのレンチサイズを使用してください。

※ブレーキプラグの六角部にシッカリと奥まで差し込んで使用してください。

※本製品は消耗品です。

※使用時にレンチと車両側に手等を挟まない様に注意して作業してください。

※車両の構造等により使用できない場合もあります。

江東産業株式会社

20171117.A.KP