KOTO 取扱説明書


IBC−100

(補充専用)ブレーキオイルブリーダー

※この度は KOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ご使用前に必ず本取扱説明書をお読み頂いてからご使用下さい。

～部品名称～



IBC−100	
部番	品名
④	ノズルASSY
⑤	タンク

※イラストで記載してあるコックは『ON』の状態です。

タンク容量：1リットル

～作業手順～

1. ブレーキオイルをタンクに補充します。ノズルASSYとタンクをしっかりとねじ込んでください。

2. ノズルのコックがOFFになっている事を確認してから、車輌側のリザーブタンクに装着します。
   ○固定ネジを締め過ぎるとリザーブタンク側が破損してしまいますのでご注意ください。

3. リザーブタンク固定後コックをONにしオイルを流します。

4. 外す際は再びコックをOFFにしてから取外してください。

※軽自動車や1BOX等の一部にはリザーブタンクにセット出来ない車種もあります。

～注意事項～

※ブレーキオイルがタンク内に残っている状態で保管する場合はタンクを下にした状態で保管してください。

江東産業株式会社

20160826.B.KP