KOTO

BHR-2260


ヒンジプーラーセット

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。



部番	品名	A	B	C	D	E	F	備考
BHR-120	プーラー120	260	22	46	φ8	5	12°	BHR-2260
BHR-160	プーラー160						16°	





※ 本製品は車両のボンネット、トランク及びリヤゲート等のヒンジボルトを修正する為の引き出し用プーラーです。

※ 上記以外の作業には使用しないでください。

※ 角度の異なるプーラーで様々な車種の引き出し作業が行えます。

※ 取り付けるボルトの種類により、ボルトが先に破断しますのでご注意ください。

※ 本製品使用時には必ず保護メガネ等を着用して作業を行ってください。

※ 車両により使用時にボディー等に干渉してしまう場合があります。

※ 本製品は消耗品です。

江東産業株式会社

20170511.A.KP

KOTO

BHR-2260


ヒンジプーラーセット

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。



部番	品名	A	B	C	D	E	F	備考
BHR-120	プーラー120	260	22	46	φ8	5	12°	BHR-2260
BHR-160	プーラー160						16°	





※ 本製品は車両のボンネット、トランク及びリヤゲート等のヒンジボルトを修正する為の引き出し用プーラーです。

※ 上記以外の作業には使用しないでください。

※ 角度の異なるプーラーで様々な車種の引き出し作業が行えます。

※ 取り付けるボルトの種類により、ボルトが先に破断しますのでご注意ください。

※ 本製品使用時には必ず保護メガネ等を着用して作業を行ってください。

※ 車両により使用時にボディー等に干渉してしまう場合があります。

※ 本製品は消耗品です。

江東産業株式会社

20170511.A.KP