KOTO

RC-24・36

エアースティック

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。



型式	ノズル長
RC-24	約600㎜
RC-36	約900㎜

～使用上の注意事項～

※本製品はエアー専用です。　水等エアー以外の噴出には使用しないでください。

※本製品使用時には必ず両手で保持した状態から作業を行ってください。
本製品は噴出口が横方向に設置してありますので、急激なコック・レバー操作を行うとノズルが大きく振られ、近くの車両や人に接触し破損及びケガの恐れがあります。
（出荷時に流量調整コックを『 開 』にした状態で梱包しますのでエアーカプラー接続の際にはコックを『 閉（横向き）』にしてから接続してください。）

※本製品を分解及び改造は行わないでください。

※落下等強い衝撃を与えないでください。

※使用後は付着した塵や水等を綺麗なウエス等でよく拭き取ってから保管してください。

江東産業株式会社

20190329.B.KP
20190327.A.KP

KOTO

RC-24・36

エアースティック

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。



型式	ノズル長
RC-24	約600㎜
RC-36	約900㎜

～使用上の注意事項～

※本製品はエアー専用です。　水等エアー以外の噴出には使用しないでください。

※本製品使用時には必ず両手で保持した状態から作業を行ってください。
本製品は噴出口が横方向に設置してありますので、急激なコック・レバー操作を行うとノズルが大きく振られ、近くの車両や人に接触し破損及びケガの恐れがあります。
（出荷時に流量調整コックを『 開 』にした状態で梱包しますのでエアーカプラー接続の際にはコックを『 閉（横向き）』にしてから接続してください。）

※本製品を分解及び改造は行わないでください。

※落下等強い衝撃を与えないでください。

※使用後は付着した塵や水等を綺麗なウエス等でよく拭き取ってから保管してください。

江東産業株式会社

20190329.B.KP
20190327.A.KP